

M8

À lire attentivement avant l'installation
 Installation guide
 Installationsanleitung
 Guía de instalación
 Guida all'installazione
 Instrukcja obsługi i instalowania
 Vodnik za namestitev



Légende - Legend - Legende - Leyenda - Leggenda - Legenda

- F**
1. Câble d'alimentation
 2. Indicateur d'impulsion
 3. Borne de terre
 4. Borne de connexion de clôture
 5. Trous de fixation

- D**
1. Netzkabel
 2. Impulsanzeige
 3. Erdungsklemme
 4. Stromführende Klemme
 5. Befestigungslöcher



- E**
1. Power cable
 2. Pulse indicator
 3. Earth terminal
 4. Live terminal
 5. Mounting holes





- ES**
1. Cable de alimentación
 2. Indicador de impulsos
 3. Borne de tierra
 4. Borne con tensión
 5. Orificios de montaje

- IT**
1. Cavo di alimentazione
 2. Indicatore di impulsi
 3. Terminale di terra
 4. Terminale sotto tensione
 5. Fori di montaggio

- PL**
1. Kabel zasilający
 2. Lampka kontrolna
 3. Zacisk przewodu uziemienia
 4. Zacisk przewodu ogrodzenia
 5. Otwory montażowe

- SI**
1. Napajalni kabel
 2. Indikator pulza
 3. Zemeljski priključek
 4. Sponka pod napetostjo
 5. Odprtine za pritrditev



A**C****B****D**

**GARANTIE
WARRANTY**

Pour connaître les conditions d'utilisation, consultez le site ukal.com
 For terms and conditions visit ukal.com
 Bedingungen und Konditionen finden Sie unter ukal.com
 Para consultar las condiciones, visite ukal.com
 Per i termini e le condizioni visitare ukal.com
 Regulamin znajduje się na stronie ukal.com
 Za pogoje obiščite ukal.com

Register

Numéro de série
 Serial no
 Laufende Nr
 N° de serie
 Numero di serie
 Nr seryjny
 Serijska številka